



Konserwacja i czyszczenie płytek euroflex

Płyty zabezpieczające upadek EUROFLEX są prawie bezobsługowe w przeciwieństwie do luźnych nawierzchni typu piasek, żwirek itp. Regularne czyszczenie zainstalowanej powierzchni Euroflex będzie skutkowało jej długą żywotnością, jak i atrakcyjnym wyglądem.

Zanieczyszczenia mogą być czyszczone przy użyciu miękkiej szczotki lub usuwane za pomocą odkurzacza. Jeżeli z powodów terenowych i warunków atmosferycznych na nawierzchni pojawiają się glony lub mech. Zaleca się czyszczenie przy pomocy myjki za pomocą wody pod ciśnieniem maksymalnym 200bar bez użycia środków chemicznych! Uwaga! Ciśnienie wody nie może być zbyt wysokie. Odległość od strumienia wody do powierzchni powinna wynosić co najmniej 30 cm, a woda temperatura wody nie więcej niż 80 ° C. To czyszczenie powierzchni ma być wykonana raz w roku.

Przywierające zanieczyszczenia mogą być wyłączone usuwane za pomocą wody i szczotki o miękkim włosiu. Jest możliwość korzystania z roztworu mydlanego. Po czyszczeniu zaleca się spłukanie nawierzchni wodą.

Jeśli konieczne jest odśnieżanie w zimie. Należy pamiętać, że powłoka może zostać uszkodzona ostro zakończonymi przedmiotami do odśnieżania. Ciężkie maszyny mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni oraz jej zapadnięcie.

Uwaga! Nie należy używać rozpuszczalników ponieważ mogą one zaszkodzić powierzchni nawierzchni bezpiecznej.

Nawierzchnia bezpieczna EUROFLEX jest ekonomicznym rozwiązaniem z powodu ich wyjątkowej trwałości i łatwości w konserwacji.



Przy użyciu specjalnej maszyny czyszczącej





Kompletnie usunięty piasek z nawierzchni



Efekt po wyczyszczeniu